

BFS 850-0

D Je nach Einbauumgebung kann es erforderlich sein, die **Mikrofonempfindlichkeit** des BFS 850-... zu verändern, um eine klare Sprachübertragung zu ermöglichen. Regelbereich –6 dB bis +4 dB.

GB Depending on the installation environment, it may be necessary to change the **microphone sensitivity** of the BFS 850-... in order to permit clear speech transmission. Control range –6 dB to +4 dB.

F En fonction de l'environnement de montage, il peut être nécessaire de modifier la **sensibilité du microphone** du BFS 850-..., afin de permettre une transmission claire de la voix. Plage de réglage –6 dB à +4 dB.

I A seconda dell'ambiente di installazione, può essere necessario modificare la **sensibilità del microfono** del BFS 850-... per

permettere una chiara trasmissione del suono. Range di regolazione da –6 dB a +4 dB.

NL Afhankelijk van de inbouwomgeving kan het vereist zijn, om de **microfoongevoeligheid** van de BFS 850-... te veranderen, om een duidelijke spraakoverdracht mogelijk te maken. Regelbereik –6 dB tot +4 dB.

DK Afhængigt af montéringsstedet kan det være nødvendigt at ændre **mikrofonfølsomheden** på BFS 850-... for at opnå en klar og tydelig transmission af samtalens. Reguleringsområde –6 dB til +4 dB.

S Beroende på monteringssituationen kan det vara nödvändigt att ändra **känsligheten för mikrofonen** till BFS 850-..., för att möjliggöra en tydlig överföring av talet. Reglageområde –6 dB till +4 dB.

