


Vorgehensweise

Zum Update der Firmware zum DCI/DCIV
aus dem Internet (Seite 1)

SSS SIEDLE



Ablauf:

1.) Den PC mit dem DCI verbinden.

2.) Die aktuelle Gerätesoftware (Firmware) von unserer Homepage aus dem Downloadbereich auf den lokalen PC laden.

3.) Expertenmodus mit zusätzlichen Menüpunkten am DCI 600-0 einstellen:

Mit der rechten Maustaste in das Icon DCI-Konfiguration klicken.

Es erscheint ein Feld „Öffnen“. Dort finden Sie den Menüpunkt „Eigenschaften“. Klicken Sie diesen an, es erscheint obiges Bild.

Tragen Sie in die Spalte Ziel hinter dem vorhandenen Pfad folgendes ein: -e


Beachten Sie das Leerzeichen nach ...pvg.exe und vor -e.

Es erscheint das folgende Bild: (Seite 2)

Vorgehensweise

Zum Update der Firmware zum DCI/DCIV
aus dem Internet (Seite 2)

SSS SIEDLE



Klicken Sie unten rechts auf den Button „Übernehmen“.

Schließen Sie das Feld und starten sie die Software durch anklicken auf das Icon „DCI-Konfiguration“.

Wenn Sie die Software gestartet haben sind Sie im Expertenmodus und haben neue Menüpunkte.


**4.) Die Programmiersoftware zum DCI/DCIV starten und den Menüpunkt Geräte-
software aufrufen.**

→ Seite 3

Vorgehensweise

Zum Update der Firmware zum DCI/DCIV
aus dem Internet (Seite 3)

SSS SIEDLE



Unter „Gerätesoftware-Datei wählen“ suchen sie den Pfad für die soeben heruntergeladene Firmware aus. Dort wählen Sie die Datei „DCI.sfd“ aus und bestätigen mit öffnen.


Es erscheint das nachfolgende Bild (Seite 4)

Starten Sie jetzt den Download und klicken Sie den Button „Übertragung starten“ an, sobald dieser aktiv ist.

Vorgehensweise

Zum Update der Firmware zum DCI/DCIV
aus dem Internet (Seite 4)

SSS SIEDLE



Nach der Übertragung
(obiges Bild) erscheint
folgende Meldung
(unteres Bild) welche Sie
bitte mit dem Button „Ja“
bestätigen.

Die Übertragung ist nun
erfolgreich beendet.