## SSS SIEDLE



AGW 670-0

Produktinformation Access-Gateway

Product information **Access gateway** 

Siedle Access	Administration	
-	K Grundparameter X	
Systemwartung		
\Xi Dashboard	🚽 👷 Grundparan	neter
🔁 Grundparameter		
🔁 Administratoren		
🔁 Skripte		
🔁 Neustart	Speichern	
🔁 Updates		
🔁 Systemsicherungen	Hinweise Server Standort	Datum und Uhrzeit Netzwerkkarte (Access Netz)
🔁 Protokollierung	- A Server	
\Xi KNX-Adressen		
🔁 Rollen	Server-Name:	
🔁 Teilnehmerstatus		
🔁 Lizenzen	Haroware-Kennung:	ASVM-
n Systemfunktionen	Video-Multicast-IP:	224 3 0 50
\Xi Quittungstöne verwalten		224.3 0.35
	Systemsprache:	Deutsch 🗸

		Anmeldung			
		Benutzername:	admin		
Shttp://192.168.240.1/setup/		Passwort:	siedle		
			Anmelden		
	3				

Gateway Konfigurator		
Gateway Passwort	Gatewaydaten Speichern 🥥	Administrator abmelden 🔓
Gateway (V 1.16)		
IP-Adresse:	192.168.240.1	
Subnetzmaske:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.240.254	
DNS Server:		
Multicast IP Video:	224.3.0.59	
DHCP:		
Start-IP:	192.168.240.10	
End-IP:	192.168.240.199	

## Deutsch

## Anwendung

Access-Gateway zur physikalischen Trennung von 2 Netzwerken an einem Access-Server. Durch den Einsatz eines oder mehrerer Access-Gateways können in größeren Strukturen zwei oder mehr proprietäre Netzwerke mit einem Access-System verbunden werden und dennoch strikt voneinander getrennt bleiben.

Der Betrieb des AGW 670-... setzt mindestens den Access-Server V. 2.1.3 Build 938 voraus. Gegebenenfalls muss ein Software-Upgrade/Update durchgeführt werden.

## Elektrische Spannung



Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

## Lieferumfang

- AGW 670-...
- Steckernetzteil
- diese Produktinformation

## Montage

• Die Verbindung zum Access Netzwerk erfolgt über die LAN-Buchse "Access". Die IP-Adresse wird per DHCP bezogen. Weitere Einstellungen sind hier nicht notwendig.

• Die Verbindung zum Kundennetzwerk erfolgt über die LAN-Buchse "Customer". Die IP-Adresse ist voreingestellt.



Im Auslieferzustand ist an der LAN-Buchse "Customer" ein DHCP-Server aktiv.

## Technische Daten

Komponenten: CPU: AMD Geode LX800; 500 MHz Arbeitsspeicher: 256 MB DDR SDRAM LAN: 3 x 100 Mbit/s Betriebsspannung: 7–18 V DC Typische Leistungsaufnahme: max. 6 W Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 200 x 200 x 52

## Inbetriebnahme

#### Access-Server

 Laptop und Access-Server müssen sich im gleichen Netzwerk befinden, gegebenenfalls Netzwerkadresse des Laptops anpassen.

 Firefox-Browser öffnen und die gültige Server-Adresse eingeben.
Das Anmeldefenster öffnet sich.
Geben Sie den voreingestellten Kontonamen admin und das Kennwort admin ein.

1 Im Bereich Systemwartung > Grundparameter Registerkarte Server die Multicast IP Video notieren.

## Access-Gateway

 Laptop und Access-Gateway müssen sich im gleichen Netzwerk befinden, gegebenenfalls Netzwerkadresse des Laptops anpassen. (LAN-Buchse "Customer")
Firefox-Browser öffnen und die Netwerken 122 162 440 Jackture

IP-Adresse **192.168.240.1/setup** eingeben.

**3** Das Anmeldefenster öffnet sich. Geben Sie den voreingestellten Benutzernamen **admin** und das Passwort **siedle** ein.

4 Im Bereich Gateway-Daten die zuvor notierte Multicast IP Video eintragen. Die beiden Multicast IP Video Adressen müssen identisch sein. Alle veränderten Einstellungen notieren.

Notizen:	
Inbetriebnahme Datum:	
IP-Adresse:	
Subnetzmaske:	
Standardgateway:	
Multicast IP Video:	
DHCP:	
DHCP Low:	
DHCP High:	
Seriennummer:	
MAC-Adresse:	
Standort:	

ystem maintenance	 			and ha			
🔁 Dashboard	-Q-	Base	paran	neters			
🔁 Base parameters							
E Administrators							
Scripts	Sauce						
	Save						
System backup	Notos	Somer	Location	Doto and	Timo	twork adapte	(Access not)
Server/ device logs	Notes	Server	Location	Date and	r inte i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	thok adapte	(Access net)
E KNX addresses	a ser	ver —					
🔁 Roles	Server	name:					
Participant status	Hardwa	re ID:		Ē	0.40	101-10-10-00-0	
E Licenses	- Hardwa	10 ID.		Ľ	SVM-		
System functions	Video M	ulticast IP:		2	24.3.0.59		
Manage accowedgment tones	System	language:			eutsch		

		username:	admin
Shttp://192.168.240.1/setup/		password:	siedle
			login
2	3		

Gateway configurator		
gateway password	save gateway data 🥥	logout Administrator 🤒
gateway (v 1.16)		
IP address:	192.168.240.1	
subnet mask:	255.255.255.0	
gateway:	192.168.240.254	
DNS server:		
multicast IP video:	224.3.0.59	
DHCP:		
start IP:	192.168.240.10	
end IP:	192.168.240.199	

## English

## Application

Access gateway for the physical separation of 2 networks at an Access server. By using one or more Access gateways, in large structures two or more proprietary networks can be connected to an Access system and still be kept strictly separate from each other.

Operation of the AGW 670-... requires the Access server V. 2.1.3 Build 938 as a minimum requirement. If applicable, a software upgrade/update must be carried out.

## Electrical voltage



Mounting, installation and servicing work on electrical devices may only be performed by a suitably qualified electrician.

## Scope of supply

- AGW 670-...
- Power supply unit
- this product information

#### Mounting

• Connection to the Access network takes place via the LAN socket "Access". The IP address is issued by DHCP. No other settings are required here.

• Connection to the customer network takes place via the LAN socket "Customer". The IP address is pre-set.



In the as-delivered status, a DHCP server is active at the LAN socket "Customer".

## Specifications

Components: CPU: AMD Geode LX800; 500 MHz Working memory: 256 MB DDR SDRAM LAN: 3 x 100 Mbit/s Operating voltage: 7–18 V DC Typical current consumption: max. 6 W Ambient temperature: 0 °C to +50 °C Dimensions (mm) W x H x D: 200 x 200 x 52

## Commissioning

## Access Server

 The laptop and Access Server must be in the same network. If necessary, adjust the network address of the laptop.

• Open the Firefox browser and enter the valid server address. The login window will open up. Enter the pre-set account names admin and the password admin.

1 In the area System maintenance > Basic parameters Index tab Server, note the Multicast IP Video.

#### Access gateway

• The laptop and Access Gateway must be in the same network. If necessary, adjust the network address of the laptop. (LAN socket "Customer")

2 Open the Firefox browser and enter the IP address 192.168.240.1/ setup.

**3** The login window will open up. Enter the pre-set user name **admin** and the password **siedle**.

4 In the Gateway data area, enter the previously noted Multicast IP Video. The two Multicast IP video addresses must be identical. Note all changed settings.

Notes:	
Commissioning date:	
IP address:	
Subnet mask:	
Standard gateway:	
Multicast IP Video:	
DHCP:	
DHCP Low:	
DHCP High:	
Serial number:	
MAC address:	
Location:	

# SSS SIEDLE S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG

Postfach 1155 78113 Furtwangen Bregstraße 1 78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0 Telefax +49 7723 63-300 www.siedle.de info@siedle.de

© 2014/09.15 Printed in Germany Best. Nr. 0-1101/087976